

Förenklad bruksanvisning för MCH-383

Sd F.... Formatering av SD-kort

dAtE... Ställ in klockan (År/månad/dag, timme/minut/sekund)

SP-t..... Ställ in samplingstiden

bEEP... Ställ in pip ljud till PÅ/AV

dEC.... Ställ in decimaltecken

t-CF.... Välj temperaturenhet: °C eller °F



Håll in SET-knappen 2 sek. , så kommer du till inställningsläget Sd F
Använd ▲-knappen eller ▼-knappen för att välja och bekräfta med Enter (LOG)

Tryck på SET för att komma till (dAtE) datum och sedan till klocka
Använd ▲-knappen eller ▼-knappen för att välja och bekräfta med Enter (LOG)

Tryck på SET för att komma till (SP-t) Logger/samplingstid
Använd ▲-knappen eller ▼-knappen för att välja och bekräfta med Enter (LOG)

Tryck på SET för att komma vidare till bEEP ljud på/av,
dEC decimaltecken EURO och t-CF temperaturenhet: °C

Starta logger med knapp LOG DATALOGGER kommer upp över ppm

Stopp av logger tryck LOG 2 sek värden lagras ner till SD-kort