

## 174

Mini datalogger för livsmedelsindustrin -30...+70` C



- Liten och smidig
- Tydligt display
- 3900 mätvärden
- NTC givare
- Instrumenthus ABS
- Batteriliv ca. 2 år

testo 174 är den minsta temperaturloggern i Testo's serie. Programmeras enkelt via en PC med svenska menyer. Displayen visar aktuellt värde, MIN/MAX-värde, batterilivslängd i antal dagar. Den har minne för att kunna spara 3 900 mätvärden. Mätvärdena försvinner ej, även om batteriet tar slut (EEPROM). Hela minnet läses ut på ca 10 sekunder.

Den unika kombinationen av display, storlek och pris har gjort testo 174 populär som temperatur-övervakare. Programmerad med överskrivningsminne och en loggintervall på 10 minuter har man ständigt tillgång till senaste månadens temperaturhändelser för felsökning eller analys.

Levereras med vägghållare och hänglås.

#### TEKNISKA DATA

Mätområde	-30...+70` C
Noggrannhet	0,5` C
Upplösning	0,1` C
Minne	3900
Drifttemp.	-30...+70` C
Givare	NTC
Mått	55 x 35 x 14 mm
Loggintervall	1 min till 4 tim.
Vikt	24 gram
Batteri	Litiumbatteri 2032



**ComSoft 3** - Basic Mätset för testo 174, användarvänligt Windows-program med diagram och tabeller inklusive interface och bordshållare.



Övervakning och kontroll av temperatur

#### ORDER NUMMER

0563.1741	Datalogger 174
0563.1742	Programpaket ComSoft RS-232
0563.1743	Programpaket ComSoft USB
0516.1740	Serviceväska för 10 st datalogger
0520.9151	ISO kalibrering -18, 0 , +60` C



Inspektion av känsligt gods, t.ex. i kylrum, under transporter mm