

417 Till- och frånluftsanemometer med vinghjul 100 mm



- Visning av flödesriktning
- temperatur, lufthastighet och volymflöde
- Punkt- eller tidsmedelvärde
- Belyst display
- Mäter över hela stosens tvärsnitt

Testo 417 är en kompakt vinghjulsanemometer som även mäter temperatur och beräknar luftflödet. Enkel inmatning av kanal-/stosarea. Flödesriktningen, dvs. om det är till- eller frånluft, visas i displayen med en pil. Tids- och punktmedelvärdesfunktion. Som tillval finns ett stos-set (två storlekar) för mätning över ventilationsdon. Testo 417 monterad i en stos är ett mycket tillförlitlig mätsätt eftersom vinghjulet mäter lufthastigheten över hela stosens tvärsnitt och inte bara i en punkt. Instrumentet har även min/max- samt holdfunktionen.

TEKNISKA DATA

417

Mätområde	0...+50`C, 0,3...20 m/s
Noggrannhet	0,1 m/s +1,5% av mv
Upplösning	0,1`C, 0,01 m/s
Volymflöde	0,1m3/h (0...99,9m3/h)
Hus	ABS/metall
Omgivningstemp.	0 till +50`C
Batteri	Alkaliskt 9V
Batteriliv	50 tim
Mått	277 x 105 x 45 mm

ORDER NUMMER

0560.4170	Anemometer 417
Tillbehör	
0563.4170	Stos set. 200x200 och 330x330 mm
0516.0210	Väska



Stos 200x200 för flödesmätning



Stos 330 x 330 för flödesmätning över frånluftdon.



0516.0210 Väska
Transportväska för instrument, givare och tillbehör