



testo 616

För oförstörande fuktkontroll av byggmaterial

- Mäter oförstörande
- Tydliga utslagsskillnader
- Måtdjup ner till 50 mm
- Snabba mätresultat
- Visar fuktkvoten direkt
- Inställbar för olika material

Fuktindikatorn testo 616 är ett behändigt och tillförlitligt instrument för oförstörande mätning och bestämning av fukt i material. Instrumentet mäter m h a ett dielektriskt fält som tränger genom material ner till ett djup av mellan 30 och 50 mm, beroende på material.

Tydliga mätvärdesförändringar gör att man enkelt kan lokalisera fuktskador, även genom torra ytmaterial som plastmattor, tapeter etc. Kalibreras instrumentet mot en inställningstabell kan även fuktkvotmätningar i procent utföras på homogena (ej blandade) material.

testo 616 är speciellt lämplig vid fuktskadeundersökningar där fukt finns men ej syns. Den sparar tid och pengar genom att man exakt kan lokalisera var fuktskadan har uppkommit.

Levereras med batteri och bruksanvisning

Artikelnr: 0560 6160

Mätområde trä	0...50%
Mätområde byggmaterial	0...20%
Enhet	fuktkvot
Mätprincip	kapacitiv mätning
Mätdjup trä	50 mm
Övriga byggmaterial	30 mm
Mätintervall	0,5 s
Format	70 x 58 x 234 mm
Vikt	260 g
Batteri	9V IEC 6F 22
Batteriliv	60 h
Instrumenthus	ABS/TPE/Metall
Drifttemperatur	+5...+40°C