

TROTEC

Fuktmätare för fuktbesiktning av byggmaterial



Med Trotecs nya Multi Easyserie handinstrument kan du snabbt och enkelt mäta alla mätstorheterna

- Lufttemperatur
- Yttemperatur med IR-mätning
- Luftfuktighet
- Materialfukt
- Träfukt
- Byggfukt
- Daggpunkt



Luftfeuchte

Lufttemperatur

Oberflächen-temperatur

Taupunkt-Alarm

Fukt och IR-mätare T-250

.....
Kombinerad IR-mätare och luftfuktighetsmätare som mäter beröringsfri temperatur och luftfuktighet samtidigt.



MultiMeasure
MEASURING LEVELS BY TROTEC
PROFESSIONAL

Fuktindikator T-650

.....
Den kompakta fuktindikatorn T-650 har en mycket god upplösning och är utrustad med en slitstark kulgivare som kommer ner ordentligt i ojämna material. Mäter ner till 40 mm under golvytan. Genom att sätta larmgränsvärden underlättas jobbet avsevärt vid mätning av större ytor.

Materialfeuchte
oberflächennah

Feuchte-Alarm



Holzfeuchte

Baufeuchte

Holztemperatur
Kompensations-Funktion

Integrierte Kennlinien
für hunderte Holzsorten

Träfuktmätare T-500

.....
Fuktkvotsmätare med inställningsmöjlighet av både trätyp och trätemperatur vilket ger den bästa noggrannhet. Som tillbehör finns ett stort program av olika givare. Hammargivaren gör det möjligt att enkelt slå in givaren i träet och dra ut igen. Slaggivaren rekommenderas för mjuka trätyper.



Med fuktväskan 6200 mäter Du enkelt och lätt

Byggfukt Träfukt Luftfuktighet Daggpunkt Beröringsfri temperaturmätning



Art.nr: 6200
5.950:--

Tre kvalitetsinstrument samlade i en praktisk väska. Perfekt för fuktbesiktning och lokalisering av fuktskador i tex. byggmaterial, badrum, källare, torpargrunder, betonggolv, väggar och golv.

T500 mäter fuktkvoten i byggmaterial (även kartong, papper, fanér, spån-skiva, väggplastmaterial) och hårda material (puts, betong och murbruk). Fuktkvoten visas direkt i displayen. Instrumentet har inställning för olika träslag samt inställning av trä-temperaturen.

Mätmetod: Elektrisk resistans
Elektrodlängd: 8 mm
Elektroder: utbytbara
Mätområde: Trä: 5-50 %
Display Min, max och hold
Strömförs: 9V batteri
Omgivningst.: 0 - 50 °C
Omgivningsfukt: 0 - 85 %
Mått: 170 x 48 x 25 mm
Vikt: 195g

Art.nr T-500 _____ 1.850:--

T250 en enkel lättanvänd fuktmätare med en ny typ av sensor som ger stabila värden med snabb indikation. Lämplig för fukt och temperaturmätning i bostäder, lager, simhallar och kylrum. Den inbyggda IR-mätaren gör den enkel att använda för inneklimatemätningar.

Mätområde: fukt 5-95 %
temp -20...50 °C
IR -20...60 °C
Upplösning: fukt 0,1 % RH
temp 0,1 °C
Noggrannh.: (vid omgivningstemp 20°C)
fukt +/- 3 %
temp +/- 0,3 °C
Arbetstemp.: 0...+50 °C
Mått: 175 x 48 x 25 mm
Vikt: 250 g inkl batteri
Display: Min, max och hold

Art.nr T-250 _____ 2.750:--

T650 är gjord för att snabbt bestämma fuktigheten i byggmaterial. Den mäter t.ex. bakom kakel och plastmattor ner till 4 cm djup. Instrumentet läggs direkt mot den yta som skall mätas. Ingen givare eller nålar sticks in i materialet och T650 är alltså ickeförstörande.

Display: 10mm höga siffror
Arbetstem: 0...+50 °C
Rel.fukt: 0..80% icke kondenser.
Strömförs: 9 V batteri
Strömförb: ca 5 mA
Batterivarn: "BAT" i displayen
Funktion: Min, max och hold
Mått: 190 x 48 x 25mm
Larm: Ljud
Vikt: 250 g inkl.batteri

Art.nr T-650 _____ 2.650:--