

testo 605

Fuktmätare



- Långtidsstabil fuktsensor från Testo
 - Noggrannhet på 3 %RH
 - Beräkning av daggpunkt
 - Hold-funktion och max/min-värden
- Automatisk avstängning

testo 605-H1, fuktmätaren med vridbar display. Liten, kompakt och noggrann. Den långtidsstabila sensorn säkerställer korrekta mätresultat, även efter flera års användning.

Funktioner som gör den till det idealiska instrumentet för t.ex. fastighetsförvaltare.

Den noggranna och långtidsstabila fuktsensorn tillsammans med det lilla formatet gör testo 605 till ett unikt instrument som kan användas för verkligt kvalificerade fuktmätningar. Kan fästas vid bröstfickan med en klämma.

TEKNISKA DATA

Mätområde	0...100%RF / -20+70`C
Noggrannhet	3 %RF
Upplösning	0,1
Batteri	3 st. AAA
Batteriliv	1000 tim
Omgivningstemp.	0 till +50`C
Lagringstemp.	-20...+70`C
Mått	L=125 mm, dia 12mm
Enheter	%RF, `C

ORDER NUMMER

0560.6053 Fuktmätare 605-H1



Mätning av Luftfuktighet i ostlager



Mätning av luftfuktighet i betong