

## Med fuktväskan 1200 mäter Du enkelt och lätt Byggfukt Träfukt Luftfuktighet Daggpunkt



Art.nr: 1200  
5.550:--

Tre kvalitetsinstrument samlade i en praktisk väska. Perfekt för fuktbesiktning och lokalisering av fuktskador i tex. byggmaterial, badrum, källare, torpargrunder, betonggolv, väggar och golv.

**GMI15** är gjord för att snabbt bestämma fuktigheten i byggmaterial. Den mäter t.ex. bakom kakel och plastmattor ner till 4 cm djup.

Instrumentet läggs direkt mot den yta som skall mätas. Ingen givare eller nålar sticks in i materialet och GMI är alltså ickeförstörande.

**Display:** 13mm höga siffror  
**Arbetstem:** 0..+50 °C  
**Rel.fukt:** 0..80% icke kondenser.  
**Strömförs:** 9 V batteri  
**Strömförb:** ca 5 mA  
**Batterivarn:** "BAT" i displayen  
**Lagringst:** -20..+70 °C  
**Mått:** 106 x 67 x 30mm  
**Hus:** ABS-plast  
**Vikt:** 150 g inkl.batteri

**Fuktkvotsmätare** mäter fuktkvoten i timmer (även kartong, papper, fanér, spånskiva, väggplastmaterial) och hårda material (puts, betong och murbruk). Fuktkvoten visas direkt i displayen. Instrumentet har en genomsnittlig inställning för europeiskt trä, baserat på en trätemperatur på 20 °C.

**Mätmetod:** Elektrisk resistans  
**Elektrodlängd:** 8 mm  
**Elektroder:** utbytbara  
**Mätområde:** Trä: 6-44 %  
Material: 0,2-2,0 %  
Trä +/- 1 %  
**Display**  
**Noggrannhet:** Material +/- 0,05 %  
**Omgivningst.:** 0 - 40 °C  
**Omgivningsfukt:** 0 - 85 %  
**Mått/Vikt:** 130x40x21mm 98g

**GFTH 200** en enkel lättanvänd fickfuktmätare med en ny typ av sensor som ger stabila värden med snabb indikation.

Lämplig för fukt och temperaturmätning i bostäder, lager, simhallar och kylrum.

Visar både max och min-värden.

**Mätområde:** fukt 0-100 %  
temp -25...70 °C  
dt -40...70 °C  
**Upplösning:** fukt 0,1 % RH  
temp 0,1 °C  
**Noggrannh.:** (vid omgivningstemp 20°C)  
fukt +/- 2 %  
temp +/- 0,3 °C  
**Arbetstemp.:** -25...+70 °C  
**Mått:** 106 x 67 x 30 mm  
**Vikt:** 130 g inkl batteri

Art.nr GMI15\_\_\_1.650:--

Art.nr 606-H1\_\_\_1.950:--

Art.nr GFTH200\_\_\_1.950:--