

# Fuktbesiktning av byggmaterial

## Fuktindikator T-650

...med alarm och min/max-värde...

Fuktskador döljer sig ofta på djupet i byggmaterial. För att snabbt och utan åverkan fastställa fukt, förs givaren över området och displayen indikerar fuktvariationer i materialet ner till 40 mm djup. Mätning sker problemfritt genom våtrumstapeter, kakel, puts, trä eller betong. Finns det fukt visas detta omedelbart utan att man behöver borra eller sticka hål i byggmaterialet.

Automatisk kalibrering utförs var gång instrumentet aktiveras. On/off, min/max värden respektive inställning av larmgränser manövreras enkelt via en och samma knapp på instrumentets sida. Genom att sätta larmgränsvärden underlättas jobbet avsevärt vid mätning av större ytor.

Instrumentet har en mycket god upplösning och är utrustat med en slitstark kulgivare som kommer ner ordentligt i ojämna material vilket förhindrar att en isolator bildas mellan kulgivaren och mätytan.

- Fastighetsförvaltning
- Byggföretag
- Fuktsanerare
- Försäkringsbolag
- Golvläggare
- Besiktning

Mätområde	0,0...200 digit
Djup	20 till 40mm
Upplösning	0,1 digit
Vikt	250 g
Mått	190 x 48 x 25 mm
Funktion	max / min / hold - värde
Larm	ton
<b>Art.nr</b>	<b>T650</b>



T-650 indikerar fuktvariationer i materialet ner till 40 mm djup.