

Varmtrådsanemometer med teleskopgivare

Varmtrådsgivare
Beräkning av volymflöde
Max/Min
Temperaturmätning
0 ... 20 m/s



Den kompakta lufthastighetsmätaren testo 425 med fast ansluten varmkroppsgivare och teleskophandtag.

Volymflödet visas direkt i displayen. Noggrann beräkning av volymflödet tack vare enkel inmatning av kanalarean. Dessutom går det att växla till det aktuella temperaturvärdet.

Beräkningen av tids- och punktmedelvärde ger information om medelvolumflöde, flödehastighet och temperaturvärde.

Min/max-värden kan också visas i displayen. Med Hold-funktionen går det att frysa det aktuella mätvärdet i displayen.

- Mätning av temperatur, flöde och volymflöde
- Beräkning av punkt- och tidsmedelvärde
- Max/min-värden
- Hold-knapp för att frysa mätvärdet
- Displaybelysning
- Auto-OFF-funktion



Mätning av volymflöde i ventilationskanaler.



Injustering av tilluft i kök.

Tekniska data

Givartyp	Varmtråd	NTC	Drifttemp.	-20 ... +50 °C
Mätområde	0 ... +20 m/s	-20 ... +70 °C	Förvar.temp.	-40 ... +85 °C
Noggrannhet ±1 siffra	±(0,03 m/s +5% av mv)	±0,5 °C (0 ... +60 °C) ±0,7 °C (övr. mätområde)	Batterityp	Alkaliskt (mangan)
			Batteriliv	20 h
			Mått	182 x 64 x 40 mm
			Vikt	285 g
			Givardiameter	7,5 mm
			Garanti	2 år

testo 425

testo 425, varmtrådsanemometer med fast ansluten flödesgivare, inkl. temperaturmätning och teleskophandtag (max. 820 mm), batteri och kalibreringsprotokoll

Best.nr. 0560 4251

4.350,-

Beställningsdata för tillbehör

	Best.nr.	Pris
Väska för mätinstrument och givare	0516 0210	250,-
testovent 415, mätstos, 220 x 220 mm, inkl. fodral	0554 0415	2.495,-
testovent 410, mätstos, 350 x 350 mm, inkl. fodral	0554 0410	2.750,-

Beställningsdata för tillbehör

	Best.nr.	Pris
Laddare för 9V-ackumulator, för extern laddning av ackumulator 0515 0025	0554 0025	250,-
9V-ackumulator till instrument, i stället för batteri	0515 0025	140,-
TopSafe skyddar mot smuts och stötar	0516 0221	250,-