

Kompakt vinghjulsanemometer



Injustering av tilluft i kök.

Den kompakta lufthastighetsmätaren testo 416 har en fast ansluten vinghjulsgivare med teleskophandtag (max. 890 mm).

Volymflödet visas direkt i displayen. Noggrann beräkning av volymflöde tack vare enkel inmatning av kanalarea.

Beräkning av tids- och punktmedelvärde ger information om medelvolumflödet.

Min/max-värden kan också visas i displayen. Med Hold-funktionen kan du frysa det aktuella mätvärdet i displayen.



Mätning av volymflöde i frånluft.

- Direktvisning av volymflöde
- Beräkning av punkt- eller tidsmedelvärde
- Max/min-värden
- Hold-knapp för att frysa mätvärdet
- Displaybelysning
- Auto Off-funktion



Stor och tydlig display med bakgrundsbelysning.



Vinghjulsgivare
Beräkning av volymflöde
Tidsmedelvärde
Hold/Max/Min
0,6 ... 40 m/s

Tekniska data

Givartyp	Vinghjul
Mätområde	+0,6 ... +40 m/s
Noggrannhet ±1 siffra	±(0,2 m/s +1,5% av mv)
Upplösning	0,1 m/s

Drifttemp.	-20 ... +50 °C
Förvar.temp.	-40 C
Batterityp	Alkaliskt (mangan)
Batteriliv	80 tim
Mått	182 x 64 x 40 mm
Vikt	325 g
Material/hus	ABS
Garanti	2 år

testo 416

testo 416, vinghjulsanemometer med fast anslutet 16 mm teleskop-vinghjul (max. 890 mm), med batteri och kalibreringsprotokoll

Best.nr. 0560 4160

4.850:-

Beställningsdata för tillbehör

	Best.nr.	Pris
Väska för mätinstrument och givare	0516 0210	250:-
testovent 415, mätstos, 220 x 220 mm, inkl. fodral	0554 0415	2.495:-
testovent 410, mätstos, 350 x 350 mm, inkl. fodral	0554 0410	2.750:-

Beställningsdata för tillbehör

	Best.nr.	Pris
Laddare för 9V-ackumulator, för extern laddning av ackumulator	0515 0025	250:-
9V-ackumulator till instrument, i stället för batteri	0515 0025	140:-
TopSafe skyddar mot smuts och stötar	0516 0221	250:-