

## Kompakt varmtrådsanemometer

Direktvisning av volymflöde, lufthastighet och temperatur

NY!

°C

m/s

m<sup>3</sup>/tim



## testo 425

## Kompakt varmtrådsanemometer

Den kompakta lufthastighetsmätaren testo 425 med fast ansluten varmtrådsgivare och teleskophandtag.

Volymflödet visas direkt i displayen. Noggrann beräkning av volymflödet tack vare enkel inmatning av kanalarean. Dessutom går det att växla till det aktuella temperaturvärdet.

Beräkningen av tids- och punktmedelvärde ger information om medelvolumflöde, flödes hastighet och temperaturvärde.

Min/max-värden kan också visas i displayen. Med Hold-funktionen går det att frysa det aktuella mätvärdet i displayen.

- Mätning av temperatur, lufthastighet och volymflöde
- Beräkning av punkt- och tidsmedelvärde
- Max/min-värden
- Hold-knapp för att frysa mätvärden
- Displaybelysning
- Auto-OFF-funktion



testo 425, t.ex. för mätning av volymflöde i ventilationskanaler



testo 425, t.ex. för injusterings av tilluft i kök

testo 425, varmtrådsanemometer med fast ansluten flödesgivare, inkl. temperaturmätning och teleskophandtag (max. 820 mm), batteri och kalibreringsprotokoll

Best.nr.  
**0560 4251**

Tillbehör	Best.nr.
Väska för mätinstrument och givare	0516 0210
TopSafe skyddar mot smuts och stötar	0516 0221
Laddare för 9V-ackumulator för extern laddning av ackumulator 0515 0025	0554 0025
9 V-ackumulator till instrument Alternativ till batteri	0515 0025

Tekniska data			
Givartyp	Varmtråd	NTC	
Mätområde	0 ... +20 m/s	-20 ... +70 °C	
Noggrannhet ±1 siffra	±(0,03 m/s +5% av mv)	±0,5 °C (0 ... +60 °C) ±0,7 °C (övr. mätområde)	
Upplösning	0,01 m/s	0,1 °C	
Drifttemp.	-20 ... +50 °C	Mått	182 x 64 x 40 mm
Förvaringstemp.	-40 ... +85 °C	Vikt	285 g
Batterityp	Alkaliskt (mangan)	Material/hus	ABS
Batteriliv	20 tim	Garanti	2 år