

## WS600-UMB Vädertransmitter för mätning av

vindhastighet, vindriktning, nederbörd, lufttryck, temperatur, luftfuktighet



- Enkel att installera
- Interface RS485
- Kompakt väderstation
- Standard protokoll
- Mått 270 x 150 mm
- Inget underhåll och inga rörliga delar
- Noggranna mätningar

### TEKNISKA DATA WS600 Vädertransmitter

Interface	RS485, 2-wire, half-duplex
Arbetsmiljö	0...100%RF / -30...70`C
Värme	50VA / 24VDC
Mått / Vikt	dia 150mm, hög 270mm, 2,2 kg

### TEKNISKA DATA Temperatur

Mätsystem	NTC
Mätområde	-30...70`C
Noggrannhet	+/- 0,2`C

### TEKNISKA DATA Relativ fuktighet

Mätsystem	Kapacitiv
Mätområde	0...100% RF
Noggrannhet	+/- 2% RF

### TEKNISKA DATA Lufttryck

Mätsystem	MEMS
Mätområde	300...1200 hPa
Noggrannhet	+/- 1,5 hPa

### TEKNISKA DATA Nederbörd

Mätsystem	Dopper radar
Upplösning	0,01 mm
Nederbörd	Regn /Snö

### TEKNISKA DATA Vindhastighet

Mätsystem	Ultrasonic
Mätområde	0...60 m/s
Noggrannhet	+/- 0,3 m/s

### TEKNISKA DATA Vindriktning

Mätsystem	Ultrasonic
Mätområde	0...360`
Noggrannhet	+/- 3`